



## Bruksanvisning – El i lägenhet

### 1. Allmänt

Elsystemet i lägenheten används för belysning, hushållsapparater och eluttag. Använd elen på ett säkert sätt för att undvika skador och brand.

### 2. Elcentral (säkringsskåp)

Innehåller automatsäkringar och jordfelsbrytare. Vid strömavbrott: kontrollera säkring och återställ.

### 3. Väggtagg

Använd endast hela uttag. Dra ur genom stickproppen. Undvik överbelastning.

### 4. Belysning

Använd LED-lampor. Släck när de inte används.

### 5. Apparater

Följ bruksanvisning. Dra ur vid rengöring. Använd inte trasiga apparater.

### 6. Säkerhet

Undvik vatten nära el. Stoppa ej föremål i uttag. Kontrollera sladdar.

### 7. Felanmälan

Kontakta hyresvärd eller elektriker vid problem.

### 8. Energispartips

Släck lampor, använd LED, stäng av standby, tvätta full maskin.

## **9. Nödnummer**

Vid fara ring 112.